PRACTICA 1: VERIFICACIÓN DE LA TEORÍA DE CIRCUITOS

Esta primera práctica es una introducción a **Multisim**, paquete interactivo de simulación que permite a los estudiantes ver sus circuitos de forma esquemática y les permite medir los diferentes parámetros que caracterizan su comportamiento, habilitándoles en la comprensión de los conceptos sobre teoría de circuitos que cubre la tecnología electrónica de los computadores.

Multisim: El multímetro o polímetro

El multímetro se usa para medir <u>voltaje</u> o <u>corriente</u> AC o DC, <u>resistencias</u> y la pérdida de tensión (en decibelios) entre dos nodos de un circuito. El multímetro establece automáticamente el rango de la medida (*auto-rango*), y por ello no necesita ser especificado.

Para colocar el instrumento en el área de trabajo, haga clic en el botón del multímetro en la barra de herramientas de instrumentos, después repita el clic para colocar el icono en el área de trabajo. Utilice los conectores (+,-) del icono que se muestra en la figura, para conectar el multímetro en el circuito.


Nuevamente, haga doble clic en el icono para abrir el panel frontal, que se muestra en la figura siguiente. En este panel es donde se hacen los ajustes y ven medidas.








Para medir el voltaje, se pone el multímetro en paralelo con el componente (resistencia, voltaje, etc.) y se pulsa la tecla **V**. **Para medir la corriente** se coloca el multímetro en serie con el componente y se pulsa la tecla **A**. Vea las figuras.






Laboratorio: Práctica 1

Medición de resistencias

Cuando el multímetro se selecciona como **Óhmetro** u **Ohmímetro**, mide la resistencia entre dos nodos (+,-). Los nodos y todo lo que se encuentra entre ellos se conocen como la **"red de componentes"**. Para medir la resistencia, conecte las sondas del multímetro en paralelo con la red de componentes, de la misma manera que se hace para el voltímetro, y anule las fuentes de tensión con CCs (cortocircuitos) y las de corriente con CAs (circuitos abiertos).

Por tanto, para obtener una medición precisa, asegúrese de que: No hay fuentes en la red de componentes, y que el componente o red de componentes está conectado a tierra (véase la figura).




Laboratorio: Práctica 1


Medición de potencia

El **vatímetro** es un instrumento capaz de medir la potencia promedio consumida en un circuito. Según la definición de potencia, un vatímetro debe ser un instrumento que realice el producto de dos señales eléctricas, ya que P= V*I. Para ello, el vatímetro mide la magnitud de la potencia activa, es decir, el producto de la diferencia de voltaje y la corriente que fluye a través de los terminales en un circuito. El vatímetro también muestra el factor de potencia que es igual al coseno del angulo de desfase entre tensión e intensidad.

Para usar este instrumento, haga clic en el botón *Wattmeter* en la barra de herramientas de Instrumentos y haga clic para colocar su icono en el área de trabajo. El icono, que se muestra a continuación, se utiliza para conectar el vatímetro al circuito.




En el ejemplo mostado abajo el vatímetro está dispuesto para medir la potencia entregada al circuito por parte de la batería de 10v.



El factor de potencia (fdp o también cos φ): Se define el factor de potencia como la razón entre la potencia activa y la potencia aparente.

Montaje 1: Divisor de tensión


Determine el resultado de los datos que se solicitan en el cuadro, utilizando los dispositivos de medida del simulador y compruébelos mediante el análisis numérico correspondiente.



V _{R1}	
V _{R2}	
I	

Montaje 2: Divisor de corriente


Idem al caso anterior.



I _{R1}	
I _{R2}	
V	

Montaje 3: Circuito con lazo abierto


Idem al caso anterior. Explique el valor que se obtiene de V3.



I _{R1}	
I _{R2}	
I _{R3}	
V _{R1}	
V _{R2}	
V _{R3}	

Montaje 4: Circuito eléctrico con dos mallas


Calcule y mida mediante el simulador los valores del cuadro adjunto. Asímismo calcule y mida la potencia suministrada al circuito por V1. ¿Cuál sería la potencia disipada en todo el circuito?



Montaje 5: Aplicación del teorema de Thevenin

Sobre el circuito del apartado anterior, calcular y medir el circuito equivalente de Thevenin entre los terminales de la resistencia R3.


Realice la medición de la tensión y resistencia de Thevenin entre los puntos P y Q, tal como se indica en las figuras mas abajo.



Laboratorio: Práctica 1

Montaje 6: Comprobación de Thevenin

Simule el circuito de la figura y compruebe que se verifica el teorema de Thevenin



I _{R3}	
R_{TH}	
V_{R3}	
V _{TH}	

Montaje 7: Medición de la potencia

Dado el circuito resisitivo de la figura siguiente, ¿cuál sería la potencia disipada en el resistor R4 medida con el **vatímetro**? Comprobar su corrección calculando la potencia mediante la medición de la corriente y la tensión en R4 ($P_{R4}=V_{R4}$. I_{R4})

